

**ESQUEMA D'USOS**

**VESTIBUL PRINCIPAL**

- Espai per treball circumstancial
- Àmbits de trobada informal
- Espai per presentacions
- Punt d'autoservei

**PUNT DE CONTROL D'ACCÉS**

- ACCÉS DE CÀRREGA CARRER TEMPLERS

**SALES DE PREMSA**

- Sala de premsa per a grups municipals
- Espai per a "canutassos"
- Sala de treball per a periodistes
- Sala tècnica

**ESQUEMA DE CIRCULACIONS**

**▶ ACCESSOS**

**CIRCULACIONS ACCÉS TEMPLERS**

- Trànsit usual: paqueteria
- Trànsit casual: descàrrega per esdeveniments
- Trànsit: descàrrega actes/trasllats/obres

**CIRCULACIONS ACCÉS PLAÇA**

- Entrada/sortida treballadors
- Visites esporàdiques
- A espai de treball circumstancial
- Participació en esdeveniments

**CIRCULACIONS INTERNES**


- Punt d'autoservei
- A Sala de Premsa/Canutassos
- Zona espera davant Sala de Premsa



<b>VESTIBUL PRINCIPAL</b>	
Espai per treball circumstancial	20.54 m <sup>2</sup>
Àmbits de trobada informal	19.76 m <sup>2</sup>
Punt d'autoservei	27.49 m <sup>2</sup>
Espai per presentacions	141.96 m <sup>2</sup>
Punt de control d'accés	36.17 m <sup>2</sup>
Accés carrer Templers	48.03 m <sup>2</sup>
Circulacions	161.07 m <sup>2</sup>

<b>SALES DE PREMSA</b>	
Sala de premsa per a grups municipals	71.54 m <sup>2</sup>
Espai per a "canutassos"	43.92 m <sup>2</sup>
Sala de treball per a periodistes	44.05 m <sup>2</sup>

**SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL** 614.53 m<sup>2</sup>



**ZONES CLIMÀTIQUES SEGONS L'ÚS**

- ÚS: ZONES DE PAS
- ÚS: PUNTUAL
- ÚS: TREBALL SEDENTARI
- WM CORTINA D'AIRE

**VISTES I MATERIALITAT**

- MUR EXTERIOR: VIDRE
- MUR INTERIOR: XAPA METÀL·LICA
- MUR EDIFICI: PEDRA
- APLACAT FUSTA

